



// 各部の名称と操作方法


CONTROLS:

SWIPE RIGHT:
Skip Forward

SWIPE LEFT:
Skip Back

SWIPE UP:
Raise Volume

SWIPE DOWN:
Lower Volume



● Multi Function Button(MFB/ 多機能)

※右側イヤープッド

電源オン / オフ

電源オン : ●MFB を 2 秒間押す。(青点滅)

電源オフ : ●MFB を 2 秒間押す。(青点滅)

バッテリー

充電時間 : 約 2 時間

再生 / 通話時間 : 約 10 時間

充電方法 :

micro USB に付属の USB ケーブル経由でコンピュータに PRIVATES を接続します。

充電中 : ●MFB が赤に点灯。



ペアリング

Bluetooth で通信を行う機器同士を接続すること。

ペアリング方法

6-7 秒間、または交互に LED が点滅し、

赤と青になるまで ●MFB を押したままにします。

お使いのデバイスの Bluetooth 機能をオンにします。

「ODT Privates」の表示が出たら、選択します。

パスコードが必要な場合「0000」になります。

接続が成功するとライトが青に 4 秒ごとに 2 回点滅します。



音量調節

音量アップ : 指で上にスライドする。

音量ダウン : 指で下にスライドする。

曲選択

曲を進める : 指で右にスライドする。

曲を戻す : 指で左にスライドする。

通話機能

Bluetooth 接続時のみ、内臓マイクを通して通話対応可能。

通話 / 通話終了 : MFB を 1 回押す。

電話を断る / 拒否 : MFB を 2 秒間押す。

電話を掛ける : 携帯で普段通りダイヤルする。Privates を通して対話可能。

リダイヤル / 最後の番号 : MFB を 2 回押す。

音量調整 : 右側のイヤープッドを指で上下にスライドさせる。

// その他の機能



Siri (シリ)

Speech Interpretation and Recognition Interface

音声で iPhone を操作することが可能な Siri。

特定の人に電話をかけたり、メールをしたり、周辺のレストランを検索してさらにその場所までナビをしてくれたりと、

Siri に話しかけるだけで、様々なことを行うことができます。

操作方法 : ●MFB を一秒間押す。本体に操作内容を話しかけます。

※Siri を使うには、iPhone がインターネットに接続されている必要があります。



3.5mm オーディオケーブルを経由しても接続可能。

※音量調整 / 選曲は、携帯またはデバイスでのみの操作になります。